

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

V044M Dětská kuchyňka dřevěná s příslušenstvím

Popis:

Kuchyně má veškeré potřebné příslušenství. Kuchyň je dále vybavena nezbytným vybavením jako je sporák, trouba a dřez s vodovodní baterií. Pohyblivé knoflíky, které vydávají zvuky, budou dobrou lekcí, jak vždy po vaření vypnout hořák, a kovový dřez naučí vaše dítě umýt se po každém jídle.

Obsah sady:

Kuchyně, dřez, vestavná trouba, pánev, hrnec s pokličkou, koření (sůl a pepř)
talíř, deska, nůž, kuchyňské náčiní x3, hodiny

Technické parametry:

Materiál: dřevo, MDF deska, kov

Rozměry:

Celá kuchyně (výška x šířka x hloubka): 69,5 cm x 52 cm x 29,6 cm

Výška desky stolu od země: 36 cm

Trouba: 30 cm x 41 cm x 25, cm

Dřez: 13,5 cm

Pánev (průměr): 10,5 cm

Hrnec (průměr): 10,5 cm

Nůž (délka): 11 cm

Talíř (délka): 11 cm

Deska: 15,5 cm

Kuchyňské doplňky: 12,5 cm

Sůl: 5 cm

Balení: 68,5 cm x 40 cm x 14 cm

Bezpečnost:

-Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování produktů.

-Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným

vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.

- výrobek by neměl být čistěn mírně navlhčeným měkkým hadříkem
- nepoužívejte silné čisticí prostředky, protože by mohly výrobek poškodit
- výrobek by se neměl čistit ostrými kartáči nebo dráty, protože mohou vést k poškrábání povrchu výrobku
- výrobek by měl být chráněn před nadměrným vystavením slunečnímu záření, protože může způsobit změnu barvy výrobku
- odolné nečistoty čistěte nejlépe přípravky určenými k čištění dřevěného nábytku nebo jemnými čisticími prostředky, jako je prostředek na mytí nádobí

Varování:

- 1, Při hře by dítě mělo být pod neustálým dohledem dospělé osoby.
- 2, Výrobek by měla sestavit dospělá osoba.
- 3, Výrobek by měl být skladován na suchém místě, aby se zabránilo vlhkosti a vodě může vést k bobtnání a poškození dřeva.
- 4, Výrobek by měl být skladován mimo zdroje tepla a otevřeného ohně, protože mohou způsobit vznícení produktu.
- 5, Před každým použitím zkontrolujte stav výrobku. V případě, že zjistíte jakékoliv nesrovnalosti, přestaňte výrobek používat.
- 6, Produkt sami neopravujte ani neupravujte.
- 7, Po vyjmutí výrobku z obalu, vhodte všechny prvky, které nejsou jeho součástí, do vhodných odpadních nádob. Sačky, kusy pásky a podobně představují nebezpečí udušení.
- 8, Poškozený produkt by měl být zlikvidován v souladu s místní politikou nakládání s odpady.
- 9, Návod a obal obsahují důležité informace, proto je prosím uschovejte pro případ jakýkoliv pochybností.

Údržba a čištění

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Obrázkový návod v balení