

P104 - Minivrtáčka HILDA JD5202 18V, 5-18000ot/min

Návod k použití

Vážení zákazníci,
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechte si jej, abyste si ho mohli znovu kdykoliv přečíst!

Návod k obsluze:

Upozornění: Vechvíli kdy používáte elektrické zařízení, dodržujte vždy zásady bezpečné manipulace se zařízeními abyste předešli zraněním. Dbejte zejména na následující záležitosti:

1. Udržujte pracovní prostředí v čistotě.
2. Zvažte místo použití zařízení: Nepoužívejte jej v mokřím a vlhkém prostředí a nevystavujte jej dešti.
3. Snažte se zamezit elektrickému šoku. Zamezte kontaktu s uzemněnými povrchy např. Radiátory nebo trubkami
4. Zařízení nesmí používat děti.
5. Pokud zařízení nepoužíváte, odpojte jej od zdroje.
6. Nepoužívejte nepřiměřenou sílu při práci s minivrtáčkou.
7. Vždy používejte jen vhodné nástavce pro minivrtáčku a nevyužívejte nástavce z běžného nářadí.
8. Dbejte zvýšené pozornosti na oblečení, vlasy nebo visící šperky, které by se mohly namotat na nástavec a způsobit tak zranění.
9. Při vrtání používejte ochranné prostředky jako brýle.
10. Nikdy nepřenášejte zařízení za přívodní kabel. Držte jej také dále od zdrojů tepla, které by jej mohly poškodit.
11. Pro přichycení vrtaného předmětu používejte svěráky.
12. Při práci s minivrtáčkou vždy pracujte na pevném povrchu a zamezte práci ve vratkém prostředí.
13. Zařízení po použití očistěte a udržujte jej na suchém místě. Provádějte pravidelnou údržbu, mazání a kontrolu přístroje.
14. Před výměnou příslušenství vždy vypněte zařízení.
15. Před použitím vždy zkontrolujte upevnění příslušenství
16. Nikdy nemanipulujte se zařízením mimo jeho práci s prstem na spoušti. Zamezte nechtěnému spuštění.
17. Pro práci ve venkovním prostředí používejte pouze prodlužovací kabely, které jsou určeny k venkovnímu použití.
18. Při práci s minivrtáčkou buďte vždy pozorní.
19. Před spuštěním minivrtáčky zkontrolujte, zda jsou všechny její části v pořádku a nejsou poškozeny.
20. Nepoužívejte zařízení v prostředí, kde hrozí požár nebo výbuch.
21. Zařízení smí opravovat jen profesionál.

Použití:

Minivrtáčka může být využita pro vrtání, broušení, leštění i v těžko dostupných místech. Minivrtáčka může být použita na většinu kovů, sklo, dřevo nebo keramiku. Pro co nejlepší výkon nevyvíjejte na vrtáčku přílišný tlak. Pro využití na větších plochách např pro leštění využijte nižší rychlost, pro frézování pak vyšší.

Nikdy nespouštějte nebo nezastavujte nástroj, pokud je příslušenství v přímém kontaktu s vrtaným předmětem. Nástroj spouštějte a vypínejte nad předmětem. Držte jej pevně a stiskněte vypínač. Nástroj poběží nepřetržitě, dokud se spínač nevypne.

Nastavení rychlosti:

Minivrtáčka je vybavena regulací rychlosti. Během práce neměňte rychlost. Spínač rychlosti je umístěn na spodní straně nástroje. Otočením ovladače zvýšíte nebo snížíte rychlost.

Důležité obecné bezpečnostní tipy:

1. Při výměně příslušenství by mělo být zařízení vždy odpojeno.
2. Pokud minivrtáčku zrovna nepoužíváte, vypněte ji. .
3. Pravidelně kontrolujte těsnost upínací kleštiny, zejména při dlouhodobém používání stejného příslušenství.
4. Po použití vždy odpojte nářadí od zdroje.
5. Neprovádějte opravu elektrického nářadí sami.
6. Nenechávejte nástroj bez dozoru, když je zapnutý.
7. Nepoužívejte ani neskladujte nářadí ve vlhkém nebo mokřém prostředí

Užitečné rady a tipy:

1. Při dlouhém použití se zařízení zahřívá, před dalším použitím jej vždy nechte vychladnout.
2. Pro zajištění plynulého chodu by pravidelně olejujte pohyblivé části.
3. Při leštění, čištění nebo broušení nevyvíjejte na příslušenství příliš velký tlak. Tímto způsobem zatěžujete vřeteno a nepříznivě ovlivníte přesnost nástroje.
4. Vždy pracujte se zařízením ctiivě, abyste zbytečně nebránili jeho účinnosti.
5. Při vrtání kovu vždy nejprve označte bod vrtání razníkem, aby špička vrtáku nesklouzla.
6. Vždy zajistěte maximální kontakt mezi hřídelí příslušenství a upínací kleštinou.
7. Měňte rychlost nástroje pro ruční práci dle doporučení.

Umístění příslušenství do nástroje:

Vždy nejprve vypněte nářadí. Stiskněte zajišťovací tlačítko na přední straně nástroje dolů a uvolněte upínací pouzdro kleštiny (proti směru hodinových ručiček). Vložte příslušenství, které odpovídá požadavkům. Nasadte příslušenství do upínacího pouzdra, utáhněte jej, abyste zajistili maximální kontakt hřídele. Nepoužívejte kleště.

Údržba a čištění:

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.