

P153- Pájecí stanice ZD-8936

Popis produktu

Pájecí stanice (mikropájka) ZD-8936 s výkonem 60W je vhodná jak pro práci s bezolovnatou pájkou, tak s pájkou olovnatou. LED displej umožňuje snadné odečítání teploty.

Páječka tak může být použita téměř kdekoli a její vysoký výkon a široký výběr pájecích hrotů řady dělají z této pájky nástroj vhodný i pro jemné pájení těch nejmenších součástek.

Regulace teploty pájecí stanice

Regulace teploty je digitální a nastavuje se pomocí tlačítek + a - v rozsahu 160°C až 480°C s přesností zobrazení teploty +/- 5%. Na LCD displeji je přehledně velkými čísly zobrazena nastavená a skutečná teplota. Stiskem tlačítka * se přepíná údaj teploty v °C nebo ve °F.

Péče o pájecí hrot

Pájecí hrot je neustále vystavován oxidaci a proto je nutné o něj pečovat, aby vydržel co nejdéle.

Dodržováním několika zásad lze jeho životnost výrazně prodloužit.

Snažte se pracovní teplotu udržovat co nejnižší, tak aby ještě byly pájené spoje kvalitní, ale současně nedocházelo k nadměrnému přehřívání hrotu.

Před každým odložením pájecí ručky do stojanu otřete hrot do houbičky, naneste na něj cín a teprve poté dejte pájecí pero do stojánu.

Pokud víte, že v následujících 15 minutách nebudete pájet, naneste na hrot cín a vypněte páječku vypínačem umístěným na těle pájecí stanice.

Nikdy nečistěte hrot žádnými brusnými materiály jako jsou pilníky, brusný papír apod., nevratně byste tím poškodili povrch hrotu.

Výměna pájecího hrotu

Postup při výměně pájecího hrotu:

Vypněte pájecí stanici, odpojte ji od síťového napětí a nechte hrot vychladnout na pokojovou teplotu.

Opatrně odšroubujte vroubkovanou převlečnou matici (pokud by nešla povolit ručně, obalte ji hadříkem a použijte kleštičky).

Vyjměte hrot z pájecího pera a vysajte zoxidované částice, které mohou být uvnitř trubice ve formě prachu.

Nasaďte nový hrot, navlékněte přes něj matici a rukou ji dotáhněte. Při dotahování neustále přidržujte pájecí hrot.

Nikdy nezapínejte pájecí stanici bez pájecího hrotu. Mohlo by dojít k poškození.

Napájení a zapnutí pájecí stanice

Páječka se připojuje k síti pomocí napájecího kabelu, který jednoduše připojíte do sítě. Poté stačí pájecí stanici zapnout pomocí tlačítka umístěného nad zásuvkou pro napájecí kabel na zadní straně těla pájky. Pokud není k pájecí stanici připojeno pájecí pero, na displeji se zobrazí EEE.

Balení pájecí stanice

Pájecí stanice

pájecí pero

stojánek na pájecí pero s houbičkou

houbička pro čištění hrotů

Technické údaje

Napájecí napětí 230VAC/50Hz

Výkon 60W

Regulace teploty Digitální

Rozsah teploty 160 až 480°C