

T997 - Alarm, zámek na kolo

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Popis:

Alarm se aktivuje delším stiskem tlačítkem B. Při pohybu s předmětem začne alarm okamžitě hlasitě houkat a odradí zloděje. Nejdříve alarm reaguje krátkými přerušovanými zvuky sirény. Pokud je s předmětem dále manipulováno, spustí se siréna nepřerušovaně. Napájení:

Bezpečnost:

- Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování produktů.
- Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.
- Tento přístroj není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout díly přístroje nebo se zranit

Použití:

1. Výchozí kód ABCA
2. Změnit kód. Pokud přístroj nefunguje:

Stiskněte tlačítko A po dobu 3 sekund a uslyšíte krátký zvuk Di .., zadejte vstupní starý kód, bude-li správně, uslyšíte zvuk DIDIDI. Pak byste měli zadat váš čtyřmístný nový kód, nejpozději do 5 sekund. Ozve se zvuk DIDIDI. Pokud zadáte nesprávný starý kód nebo se nepodařilo změnit kód, uslyšíte dlouhý zvuk DI, pak byste měli opakovat proces.

3. Pokud vyjměte baterii po dobu delší než 30 sekund, bude vrácen výchozí kód automaticky.

4. Výchozí Citlivost: střední

5. Citlivost nastavení. Když přístroj nefunguje, stiskněte tlačítko C a podržte, dokud neuslyšíte zvuky:

DI = vysoká citlivost DIDI = střední citlivost DIDIDI = nízká citlivost

6. Zapnutí alarmu. Stiskněte tlačítko B po dobu 3 sekund, uslyšíte zvuk DI, přístroj bude pracovat za 5 sekund.

7. Odemknutí alarmu. Zadejte váš 4 číselný kód, bude-li správně uslyšíte zvuk DIDIDI. Pokud vstupní chybného kódu, uslyšíte dlouhý zvuk DI.

8. Klávesnice se zamkne na dobu 3 minut, pokud zadáte nesprávný kód 4 krát za sebou, a můžete pokračovat až po 3 minutách.

Údržba a čištění

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra použijte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhažovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

