

V021, V021A - Legendární Hra Tetris

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Popis:

Velmi známá a oblíbená elektrická hra, která dokáže zabavit téměř každého. Různé barvy, napájení 2 x AA 1,5V, rozměry: 185x80x18mm, automatické vypnutí, nízká spotřeba energie



Bezpečnost:

- Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování produktů.
- Příklad nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.
- Tento přístroj není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout díly přístroje nebo se zranit

Použití:

1. Stiskněte tlačítko ON/OFF pro zapnutí a vypnutí.
2. Stiskněte tlačítko RIGHT/SPEED pro rychlý výběr.
3. Stiskněte tlačítko LEFT/LEVEL pro rychlý start.
4. Stiskněte tlačítko ROTATE/DIRECTION pro nastavení hry.
5. Stiskněte tlačítko START/PAUSE pro začátek hry.
6. V pravém horním rohu displeje se vám ukazuje během hry další vzor, který bude následovat.
7. Když zeď z cihel dosáhne až na vrchol, hra je u konce.
8. Poté, co hra je u konce. To bude porovnávat současný stav s nejvyšším počtem bodů. Nejvyšší skóre budou uložena.
9. Během hry můžete stisknout tlačítko START / PAUZA analyzovat hru. Současná skóre a vedení se zobrazí na displeji.

Stiskněte tlačítko START / PAUZA ještě jednou a budete pokračovat ve hře. Během pauzy, vypněte napájení stisknutím tlačítka ON / OFF. Při zapnutí ON/OFF můžete pokračovat v rozehrané hře. Po stisknutí tlačítka START / PAUSE.

Výměna baterie:

Na zadní straně produktu demontujte kryt baterie. Vyndejte staré baterie a nahradte je bateriemi novými. Pozor na polaritu baterií.

Údržba a čištění

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.