

Návod k obsluze

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

V021I Antistresová hra konzole, černá

Technické parametry:

Materiál: plast

Věk: 6+

Napájení: 3x AAA baterie (není součástí balení)

Počet herních režimů: 4

Ovládání hlasitosti: ano (3 úrovně)

Rozměry hry: 15 cm x 9 cm

Rozměry balení: 15 cm x 9,5 cm x 5 cm

Typ balení: karton

Výběr úrovně

Režim

Objem



Přepínač

Pauza

Můžete si vybrat jeden ze čtyř herních režimů: Whack-a-mole, memory, Speed, Chase.

Instalace baterie:

1. Otevřete kryt baterie.
2. Vložte 3 baterie AAA do slotů podle označení polaritu.
3. Zavřete kryt a ujistěte se, že je správně zajištěn.

Varování baterie:

1. Nenabíjejte jednorázové baterie.
2. Před nabíjením je nutné z výrobku vyjmout baterie.
3. Během nabíjení by baterie měly být pod neustálým dohledem dospělé osoby.
4. Nepoužívejte současně různé typy baterií a baterii nové a vyčerpané.
5. Vložte baterie podle označení polarit.
6. Vybité baterie by měly být z výrobku vyjmuty.
7. Nezkratujte napájecí konektory.

Varování:

1. Výrobek je určen pro děti starších 6 let.
2. Při hře by dítě mělo být pod neustálým dohledem dospělé osoby.
3. Výrobek by měl být skladován na suchém místě, protože vlhkost a voda mohou poškodit elektronické součástky.
4. Výrobek by měl být skladován mimo zdroje tepla a otevřeného ohně, protože mohou vést k trvalému poškození výrobku.
5. Před každým použitím zkontrolujte stav výrobku. Pokud zjistíte jakékoli abnormality, přestaňte používat.
6. Produkt sami neopravujte ani neupravujte.
7. Po vyjmutí výrobku z obalu vhodte všechny prvky, které nejsou jeho součástí, do vhodných odpadních nádob. Plastové sáčky, zipy a kusy pásky mohou představovat nebezpečí udušení.
8. Poškozený produkt by měl být zlikvidován v souladu s místní politikou nakládání s odpady.
9. Návod a obal obsahují důležité informace, proto je prosím uschovejte pro případ jakýchkoli pochybností.

Údržba a čištění

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.