

Návod k obsluze

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

V024V Arkádová hra Pinball flipper se zvuky a světlem

Cílem hry je získat co nejvíce bodů úderem plastového míčku do desky. Hráč ovládá pohyb míče pomocí čtyř pák, snaží se jej udržet na desce a zabránit jeho pádu. Elektrické počítadlo sleduje vaše body. Zábavu zpestřují zvukové a světelné efekty. Hra je napájena šesti AA bateriemi (nejsou součástí balení).

Technické parametry:

Materiál: plast

Věk: 6+

Napájení: 6x AA baterie (není součástí balení)

Rozměry desky: 42 cm x 27 cm x 18 cm

Rozměry balení: 54,5 cm x 26 cm x 8 cm

Hra "Pinball Flipper" je vyrobena z odolného a bezpečného plastu, což je potvrzeno certifikátem CE.

Výrobek je balen v kartonové krabici.

Montáž baterie:

1. Otevři kryt na baterie.
2. Vlož 6 baterií AAA podle označení polarity.
3. Zavřete kryt a ujistěte se, že je správně zajištěn.

Skóre vynulujete posunutím bílého tlačítka umístěného za výsledkovou tabulí doleva.

Varování baterie:

1. Nenabíjejte jednorázové baterie.
2. Před nabíjením je nutné z výrobku vyjmout baterie.
3. Během nabíjení by baterie měly být pod neustálým dohledem dospělé osoby.
4. Nepoužívejte současně různé typy baterií nebo nové nebo vybité baterie.
5. Vložte baterie podle označení polarity.
6. Vybité baterie by měly být z výrobku vyjmuty.
7. Nezkratujte napájecí konektory.

Varování:

1. Výrobek je určen pro děti starších 6 let. Při hře by dítě mělo být pod dohledem dospělé osoby.
2. Výrobek obsahuje malé části, které mohou při spolknutí představovat nebezpečí udušení.
3. Výrobek by měl být skladován na suchém místě, protože vlhkost a voda mohou poškodit elektronické součásti.
4. Výrobek by měl být skladován mimo zdroje tepla a otevřeného ohně, protože mohou vést k trvalému poškození produktu.
5. Před každým použitím zkontrolujte stav výrobku. Pokud zjistíte jakékoli abnormality, přestaňte používat.
6. Produkt sami neopravujte ani neupravujte.
7. Po vyjmutí výrobku z obalu vhodte všechny prvky, které nejsou jeho součástí, do vhodných odpadních nádob. Plastové sáčky, zipy a kusy pásky mohou představovat nebezpečí udušení.
8. Poškozený produkt by měl být zlikvidován v souladu s místní politikou nakládání s odpady.
9. Návod a obal obsahují důležité informace, proto je prosím uchovejte pro případ jakýchkoli pochybností.
10. Výrobek by měla sestavit dospělá osoba.

Údržba a čištění

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Dovozce: KIK Sp. Z o.o.Sp. K.. Aleje 1000-lecia Państwa Polskiego 8, 15-111, Białystok