

Návod k obsluze

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

V031 Bezdrátová sluchátka Bluetooth, graffiti

Technické parametry:

Materiál: plast, elektronické součástky

Napájení: 200 mAh lithiová baterie

Doba nabíjení: 2 hodiny

Dosah: 10m

Připojení: bezdrátové

Bluetooth: 5.1 + EDR

Rozměry balení: 18,5 cm x 13 cm x 8,5 cm

Délka kabelu: 19,5 cm

Typ balení: karton potažený fólií

Obsah sady:

Sluchátka

USB kabel

Nabíjení baterie:

Zapojte kabel USB do sluchátek a poté do libovolného napájení portu USB.

Počkejte přibližně dvě hodiny, než se nabíjení dokončí.

Odpojte sluchátka a používejte sluchátka.

Popis:



Pokud je připojen telefon, můžete hovor přijmout pomocí tohoto tlačítka.



Můžete přepínat režim mezi BT a Mp3



Stiskněte pro přechod na předchozí skladbu a podržením pro snížení hlasitosti.



Stiskněte pro přechod na další skladbu a podržením pro zvýšení hlasitosti.



Po držení po dobu 3 sekund zapnete nebo vypnete.

Při připojování telefonu

- Stisknutím přijmete hovor
- Přidržení odmítnete hovor
- Dvojitým stisknutím zavoláte zpět.

Při poslechu hudby

Stisknutím zastavíte nebo spustíte přehrávání hudby.

Varování:

1. Nepřekračujte bezpečnou úroveň hlasitosti, protože to může poškodit váš sluch.
2. Výrobek obsahuje malé části, které mohou při spolknutí představovat nebezpečí udušení.
3. Výrobek by měl být skladován na suchém místě, protože vlhkost a voda mohou poškodit elektronické součásti.
4. Výrobek by měl být skladován mimo zdroje tepla a otevřeného ohně, protože mohou vést k trvalému poškození produktu.
5. Před každým použitím zkontrolujte stav výrobku. Pokud zjistíte jakékoli abnormality, přestaňte používat.
6. Produkt sami neopravujte ani neupravujte.
7. Po vyjmutí výrobku z obalu vhodte všechny prvky, které nejsou jeho součástí, do vhodných odpadních nádob. Plastové sáčky, zipy a kusy pásky mohou představovat nebezpečí udušení.
8. Poškozený produkt by měl být zlikvidován v souladu s místní politikou nakládání s odpady.
9. Návod a obal obsahují důležité informace, proto je prosím uchovejte pro případ jakýchkoli pochybností.

Údržba a čištění

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.