

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

V054H Elektrická Moka konvice 6 - 300 ml béžová

Popis:

Upozornění: Před postavením konvice na napájecí základnu ji naplňte vodou. Objem vody nesmí být po okraj. Kabel se nesmí dotýkat žádného rozehřátého elementu. Zařízení není určeno pro děti.

Používejte konvici v dostatečné vzdálenosti od sporáku a dřezu.

Bezpečnost:

- Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování produktů.
- Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.
- Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout díly přístroje nebo se zranit

Použití:

- odšroubujte tělo studeného kávovaru, uchopte nádobu a druhou rukou otočte konvicí proti směru hodinových ručiček
- Sejměte nálevku a nalijte vodu do zásobníku, aby se uvařilo maximální množství kávy, hladina vody by měla být mírně pod ventilem ve vnitřním prostoru. Chcete-li získat méně páry, naplňte nádrž vodou po značku 2 cm pod ventil.
- Upozornění: nezapínejte kávovar bez vody v nádržce. Nepřidávejte horkou vodu, abyste zkrátili dobu varu.
- Nálevku nasadte na nádobu trubicí směřující dolů, naplňte nálevku celou kávou nebo do nálevky nejprve vložte redukci a poté ji zalijte kávou také do plného stavu.
- Mletou kávu přisypávejte na malé porce, aby se nerozsypala. po naplnění prášek nehtnit, ale vyrovnat jeho hladinu a vyčistit obvod nálevky. Důležité: Používejte kvalitní středně mletou kávu určenou pro moka kávovary Tzx.
- Na nádobu na vodu položenou na rovném povrchu, zakrytou nálevkou naplněnou kávou, umístěte hubici a otočte obě části a pomalu jím otáčejte ve směru hodinových ručiček, dokud nezajistí znatelný odpor. Před otočením se ujistěte, že dno džbánu má dobře usazený a suchý filtr a těsnění.
- Nasadte kávovar na zdroj, zapněte zdroj tlačítkem.
- Po několika minutách uslyšíte hluk páry, která tlačí vařící vodu z nádoby do džbánu. po zpracování většiny vody se hluk sníží. káva je hotová.

- Odpojte kávovar od zdroje napájení uchopením za rukojeť konvice. Nálév jemně promíchejte horizontálním pohybem konvice na kávu a nalijte ji do šálků.
- Pokud v konvici zbyla káva, kterou chcete později distribuovat, odložte ji na zapnutý vypínač. Pokud je nádoba prázdná, vypněte napájení.

Údržba a čištění

Umývat výhradně ve studené. Čas od času vymýt trysky. Pravidelně kontrolujte stav nálevky a těsnění. Pokud jsou viditelné známky opotřebení nebo poškození, vyměňte vadný prvek za nový. Kontroluje otvory filtru, zda nejsou ucpané tak často, jak je to možné. V případě potřeby filtr důkladně umyjte tak, že otvory propíchnete špendlíkem. Kávovar a jeho součásti se nesmí mýt v myčce na nádobí. Kávovar omyjte nejlépe teplou vodou pomocí měkké houby. K mytí není dovoleno používat silné chemické prostředky. Během čištění nesmí být namočený kabel od zástrčky, napájecího adaptéru. Jsou tam elektrické součástky.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.