

## V1720 - Hodiny s teploměrem, LTC 06

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbajte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechtejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!



### Popis:

- Sedm funkčních tlačítek: RESET, MODE, C/F, UP, DOWN, SET, ALARM.
- Displej zobrazuje: hodinu, minutu, rok, měsíc, den, teplotu.
- Možnost změnit formát zobrazení času: 12/24 hodin.
- Možnost změnit zobrazenou jednotku teploty: Celsius, Fahrenheit.
- Má vestavěný teploměr.
- Funkce připomenutí narozenin.
- Budík s funkcí opakovaného buzení.
- Časovač

### Bezpečnost:

- Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování produktů.
- Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.
- Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout díly přístroje nebo se zranit

### Použití:

- Po vložení baterií nebo stisknutí tlačítka RESET přejde zařízení do režimu času a přehraje jednu skladbu.
- Stisknutím tlačítka MODE přepínáte mezi režimy: režim času - formát času - režim budíku - režim připomenutí narozenin - časovač.
- V režimu času stiskněte tlačítko C/F pro změnu jednotky zobrazení teploty.

### *Nastavení času*

- Chcete-li vstoupit do nastavení času, v režimu času stiskněte tlačítko MODE pro změnu formátu zobrazení času, poté stiskněte tlačítko SET. Aktivní nastavení bude blikat.
- Pomocí tlačítek UP, DOWN nastavte hodiny - minuty - rok - měsíc - den, po každém kroku pokračujte stisknutím tlačítka SET. Po nastavení dne stiskněte tlačítko SET pro potvrzení změn. Zařízení automaticky ukončí nastavení času po 90 sekundách nečinnosti a nastavení uloží.

### *Změna formátu zobrazení času*

- V režimu času stiskněte tlačítko MODE pro změnu formátu zobrazení času, poté použijte tlačítka NAHORU, DOLŮ pro změnu formátu.

### *Nastavení alarmu*

- Chcete-li vstoupit do režimu budíku, vyberte režim budíku pomocí tlačítka MODE nebo přejděte přímo do režimu budíku pomocí tlačítka ALARM.
- Chcete-li vstoupit do nastavení budíku, stiskněte v režimu budíku tlačítko SET. Aktivní nastavení bude blikat.
- Tlačítka UP, DOWN nastavte hodinu - minutu - melodii po každém kroku, stiskněte tlačítko SET pro pokračování. Po nastavení melodie stiskněte tlačítko SET pro potvrzení změn.
- Pokud je budík zapnutý a funkce opakovaného buzení je vypnutá, budík bude vyzvánět jednu minutu v nastavený čas. Stisknutí libovolného tlačítka zastaví přehrávání budíku.

### *Funkce opakovaného buzení*

- V režimu času stiskněte tlačítko NAHORU pro zapnutí/vypnutí funkce opakovaného buzení. Pokud je zapnutá funkce opakovaného buzení, budík bude vyzvánět po dobu jedné minuty každé čtyři minuty až třikrát.
- Pokud je během budíku zapnutá funkce odložení, stisknutím libovolného tlačítka se budík zastaví, ale ikona odložení bude blikat a budík zazní až třikrát.
- Během budíku stiskněte dvakrát tlačítko MODE pro deaktivaci funkce odložení po dobu budíku, ikona odložení přestane blikat. Chcete-li funkci opakovaného buzení úplně deaktivovat, stiskněte v režimu budíku tlačítko NAHORU.

### *Připomenutí narozenin*

- Chcete-li nastavit připomenutí narozenin, vyberte tento režim pomocí tlačítka MODE a poté stiskněte tlačítko SET. Aktivní nastavení bude blikat.
- Pomocí tlačítek UP, DOWN nastavte hodiny - minuty - rok - měsíc - den, po každém kroku pokračujte stisknutím tlačítka SET. Po nastavení dne stiskněte tlačítko SET pro potvrzení změn.
- Jakmile vyprší čas, jednotka bude přehrávat melodie „Happy Birthday“ po dobu 5 minut.
- Zařízení automaticky ukončí nastavení času po 90 sekundách nečinnosti a uloží předchozí nastavení.

### *Nastavení časovače*

- Chcete-li vstoupit do režimu časovače, vyberte režim časovače pomocí tlačítka MODE.
- Chcete-li vstoupit do nastavení časovače, stiskněte tlačítko SET v režimu časovače. Aktivní nastavení bude blikat.
- Tlačítka UP, DOWN nastavte hodinu - minutu - začátek odpočítávání - off po každém kroku, stiskněte tlačítko SET pro pokračování. Po nastavení začátku odpočítávání stiskněte tlačítko SET pro potvrzení změn.

- Rozsah nastavení hodin: 0-23
- Rozsah nastavení minut: 0-59
- Pokud nastavený čas vyprší, budík bude zvonit jednu minutu a obrazovka bude blikat.
- Zařízení automaticky ukončí nastavení času po 60 sekundách nečinnosti a uloží předchozí nastavení.

### *Přehrávání melodie*

- V režimu času stiskněte tlačítko DOLŮ pro zapnutí/vypnutí přehrávání melodie. Pokud je přehrávání melodie zapnuté, jednotka bude cyklicky přehrávat 7 dostupných melodií.

## Údržba a čištění

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

## Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

## Záruka:

N  
a

t  
e  
n  
t  
o

p  
r  
o  
d  
u  
k  
t

p  
o  
s  
k  
y  
t  
u  
j  
e  
m  
e

z  
á  
r  
u  
k  
u

2  
4

m  
ě  
s  
í  
c  
ů

Hadex, spol. s.r.o., Kosmova 11, 702 00, Ostrava – Přívoz, tel.: 596 136 917, e-mail: [hadex@hadex.cz](mailto:hadex@hadex.cz), [www.hadex.cz](http://www.hadex.cz)  
Jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto návodu i jeho částí jsou předmětem souhlasu společnosti Hadex, spol. s.r.o.

Z  
á  
r