

Návod k obsluze

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

V221M Sada zubař hroch, modrý

Sada obsahuje všechny potřebné prvky potřebné pro malého zubaře k ošetření zoubků hrocha a plyšových kamarádů:

Hroch s vyjímatelnými zuby

Zubní kartáček

2 hřebíčky

Zubní pasta,

Zubní zrcátko

Stříkačka

Vrták pro vrtání

Pinzeta

Zubní odstraňovač zubního kamene

Karty v angličtině zobrazující činnosti související s čištěním zubů

Rozměry:

Hroch: 9,5 cm x 6,5 cm x 5 cm

Zubní kartáček: 13,5 cm x 2 cm

Zuby: 7 cm x 4 cm x 2 cm

Zubní pasta: délka 8,5 cm

Zubní zrcátko: délka 13 cm

Stříkačka: 11,5 cm x 3,5 cm

Vrták pro vrtání: délka 11,5 cm

Pinzeta: 10,5 cm dlouhá

Zubní scaler: délka 12 cm

balení: 36 x 28 x 6 cm

Barva: matová

Materiál:

Karty: karton

Hroch a dentální nástroje: plast

*Hračka nevyžaduje baterie.

Vlastnosti produktu:

- Sada umožňuje seznámit se s prací zubního lékaře.
- Hroch má odnímatelné zuby, nemocné zuby lze vyměnit za nové.

Varování:

1. Výrobek je určen pro děti starších 3 let. Při hře by dítě mělo být pod dohledem dospělé osoby.
2. Výrobek obsahuje malé části, které mohou při spolknutí představovat nebezpečí udušení.
3. Výrobek by měl být skladován na suchém místě, protože vlhkost a voda mohou poškodit elektronické součásti.
4. Výrobek by měl být skladován mimo zdroje tepla a otevřeného ohně, protože mohou vést k trvalému poškození produktu.
5. Před každým použitím zkontrolujte stav výrobku. Pokud zjistíte jakékoli abnormality, přestaňte používat.
6. Produkt sami neopravujte ani neupravujte.
7. Po vyjmutí výrobku z obalu vhodte všechny prvky, které nejsou jeho součástí, do vhodných odpadních nádob. Plastové sáčky, zipy a kusy pásky mohou představovat nebezpečí udušení.
8. Poškozený produkt by měl být zlikvidován v souladu s místní politikou nakládání s odpady.
9. Návod a obal obsahují důležité informace, proto je prosím uchovejte pro případ jakýchkoli pochybností.

Údržba a čištění

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Dovozce: KIK Sp. Z o.o.Sp. K.. Aleje 1000-lecia Państwa Polskiego 8, 15-111, Białystok