

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

V419U Pozemní fotbalový puk s brankami

Pravidla hry:

Postavte branky a rozdělte hrací pole na stole.

Stůjte za brankami.

Zapněte míč.

Zahájení zápasu – cílem je trefit míčem soupeřovu branku.

Hračka je perfektním dárkem pro každého příznivce dobré zábavy.

Montáž baterie:

1. Otevřete kryt na baterie.
2. Vložte baterie AAA podle označení polarity.
3. Zavřete kryt a ujistěte se, že je správně zajištěn.

Materiál: plast

Věk dítěte: 3+

Počet hráčů: 2

Napájení míče: 3x AAA 1,5V baterie (nejsou součástí balení)

Obsah sady:

2x branka

1x míček

2x raketa

9x přísavky

2x síťka

1x struna označující výšku tónu

Rozměry:

Kuličky: 11 cm

Rakety: 8 cm x 13,5 cm x 13,5 cm

Branky: 28 cm x 13,5 cm x 13,5 cm

Balení: 29 cm x 23 cm x 7 cm

Varování baterie:

1. Nenabíjejte jednorázové baterie.
2. Během nabíjení by baterie měly být pod neustálým dohledem dospělé osoby.
3. Před nabíjením je nutné z výrobku vyjmout baterie.
4. Nepoužívejte současně různé typy baterií nebo nové nebo vybité baterie.
5. Vložte baterie podle označení polarity.
6. Vybité baterie by měly být z výrobku vyjmuty.
7. Nezakracujte napájecí konektory.

Nebezpečí:

1. Při používání výrobku by dítě mělo být pod neustálým dohledem dospělé osoby.
2. Výrobek obsahuje malé části, které mohou v případě spolknutí představovat nebezpečí udušení.
3. Pravidelně kontrolujte stav výrobku a v případě zjištění nesrovnalosti jej okamžitě přestaňte používat.
4. Výrobek by měl být skladován mimo zdroje tepla a otevřeného ohně, protože mohou mít vést k trvalému poškození produktu.
5. Výrobek by měl být skladován na suchém místě, protože vlhkost a voda mohou způsobit trvalé poškození elektronické součástky.
6. Produkt sami neopravujte ani neupravujte.
7. Poškozený produkt by měl být umístěn do vhodné odpadní nádoby v souladu s místní politikou nakládání s odpady.
8. Návod a obal obsahují důležité informace, proto je prosím uschovejte pro případ jakýchkoliv pochybností.

Údržba a čištění

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhažovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

