

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

V423 Kreslicí robot, zelený

Popis:

Kreslicí robot dokáže nezávisle vytvořit každou ze 100 dostupných kreseb na kartách. Na zadní straně každé kartičky najde vaše dítě také podrobný návod krok za krokem, jak daný obrázek nakreslit. Robot navíc mluví anglicky a karty jsou podepsané v angličtině, což dětem umožňuje učit se jazyk příjemným a přirozeným způsobem.

Jak robota používat? Spusťte robota, vložte do robota jednu ze sta karet, položte mu pod paže kus papíru a počkejte, až robot nakreslí svůj obrázek!

Technické parametry:

Věk uživatele: 3+

Materiál: plast, elektronické součástky

Napájení: 3,7V 500mAh baterie (součástí balení)

Nabíjení: DC 5V - 1A, USB kabel

Rozměry robota (bez ramen): 11 cm x 11 cm x 13 cm

Rozměry balení: 20 cm x 18 cm x 13,3 cm

Obsah sady:

Kreslicí robot

x100 karet

Značky x2

USB kabel

Nabájení:

- 1, Připojte příložený kabel k nabíjecí zásuvce na produktu.
- 2, připojte kabel k libovolnému napájenému portu USB.
- 3, Počkejte asi hodinu, než se nabíjení dokončí.
- 4, Při nabíjení by měl být výrobek pod dohledem dospělé osoby.

Bezpečnost:

- Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování produktů.
- Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.
- Výrobek je určen pro děti starší 3 let.
- Dítě by mělo být při hře pod neustálým dohledem dospělého.
- Výrobek by měl být skladován na suchém místě, protože vlhkost a voda mohou poškodit elektronické součástky.
- Výrobek by měl být skladován mimo zdroje tepla a otevřeného ohně, protože mohou vést k trvalému poškození výrobku.
- Před každým použitím zkontrolujte stav výrobku. V případě, že zjistíte jakékoliv nesrovnalosti, přestaňte používat.
- Produkt sami neopravujte ani neupravujte.
- Po vyjmutí výrobku z obalu, vhodte všechny prvky , které nejsou jeho součástí do vhodných odpadních nádob. Platové tašky, náramky, svorky, kusy pásky mohou představovat nebezpečí pro děti.
- Poškozený produkt by měl být zlikvidován v souladu s místní politikou nakládání s odpady.
- Návod a obal obsahují důležité informace, proto je prosím uschovejte pro případ jakýkoliv pochybností.

Údržba a čištění

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.