

V474M - Utahovák rázový elektrický, 2200W s příslušenstvím KD1796 KraftDele

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechtejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!



Popis:

SPECIFIKACE

Zdroj napájení - 230-240V~/50Hz

Příkon - 2200W

Rychlost bez zatížení - 3000 ot./min

Točivý moment - 700 N.M

Čtvercová rukojeť - 0,1/2" (13 mm)

Čistá hmotnost - 3,89 kg

Informace o hluku/vibracích

Naměřené hodnoty byly stanoveny v souladu s normou EN 50144.

Naměřené hladiny hluku jsou:

Hladina akustického tlaku: 101,6 dB(A)

Hladina akustického výkonu: 80 dB(A)

Bezpečnost:

- Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování produktů.
- Příklad nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.
- Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout díly přístroje nebo se zranit

Použití:

Použijte svorky nebo jinou metodu k zajištění obrobku na stabilní plošině. Držení obrobku rukama nebo jeho opírání o tělo způsobí, že obrobek bude nestabilní a může dojít ke ztrátě kontroly nad strojem a obrobkem.

Nepřetěžujte zařízení. Použijte správný nástroj pro danou aplikaci. Vhodné nástroje učiní práci efektivnější a bezpečnější.

Nářadí nepoužívejte, pokud vypínač nejde zapnout nebo vypnout.

Jakékoli nářadí, které není ovládáno vypínačem, je nebezpečné a musí být opraveno.

Před prováděním jakýchkoli úprav, výměnou příslušenství nebo před uskladněním nástroje odpojte zástrčku od zdroje napájení.

Tato preventivní bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného spuštění nářadí.

Nářadí řádně udržujte. Nástroj by měl být čistý a ostrý. Správně udržované ostré nástroje hrany jsou bezpečnější a snadněji se ovládají.

Nástroj by měl být zkontrolován, zda nevykazuje jakýkoli pohyb nebo nesouosost, poškozené části a další stavy, které mohou ovlivnit činnost nástroje. Pokud je zařízení poškozeno, mělo by být vráceno do provozu. Mnoho nehod je způsobeno nástroji, které nejsou řádně udržovány.

Varování: (1) Vypněte nářadí, když potřebujete změnit směr otáčení.

(2) Točivý moment se může lišit podle použití nástroje.

Nástroj lze použít k výměně pneumatik, tlumičů, výfukových systémů a opravám sekaček na trávu. Používá se také pro drobné práce na motorech a montáž a demontáž šroubů a matic.

Přepínač[B]

Nástroj se zapíná a vypíná stisknutím a uvolněním tlačítka. Stiskněte tlačítko na spínači, aby se zařízení otočilo ve směru hodinových ručiček. Stisknutím horní části spínače otáčejte zařízením proti směru hodinových ručiček).

Montáž/demontáž zásuvek nebo příslušenství [C]

Chcete-li zásuvku nainstalovat, umístěte ji do přední části nástroje. Chcete-li je odstranit, vytáhněte zásuvku.

Údržba a čištění

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra použijte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.