

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

## **V424V Dětské nářadí pro kutily v tašce 23ks**

### Popis:

### Obsah sady:

Helma, ochranné brýle, kladivo, kleště, šroubovák, vyměnitelný uzávěr, nastavitelný klíč, šrouby a matice x4, desky x2, brašna na nářadí atd..

Materiál: plast

Počet prvků: 23

### Rozměry:

Přilba: 25,5 cm x 19,5 cm

Ochranné brýle: 13,5 cm x 7 cm

Pila: 20 cm x 10 cm x 2 cm

Kladivo: 15 cm x 9 cm x 3,5 cm

Kleště: 14 cm x 6 cm x 2 cm

Šroubovák: 14 cm x 3,7 cm

Náhradní uzávěr: 7 cm x 2,5 cm

Nastavitelný klíč: 14,5 cm x 5,5 cm x 2 cm

Šroub: 5,5 cm x 3,5 cm

Čepice: 3,3 cm x 1,5 cm

Hřebík: 6,3 cm x 2,6 cm

Deska: 20,5 cm x 4 cm x 1 cm

Taška: 18 cm x 22 cm x 14 cm

Maximální délka popruhu: 120 cm

Přilba: 25,5 cm x 19,5 cm

Vnitřní rozměr helmy: 21 cm x 17,5 cm

**DOPORUČENO OD 3 LET.**

### Bezpečnost:

-Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování produktů.

-Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.

- výrobek obsahuje malé části, které mohou při požití představovat riziko udušení
- při používání výrobku by dítě mělo být pod neustálým dohledem dospělé osoby
- pravidelně kontrolujte stav výrobku, pokud existují abnormality, přestaňte používat
- poškozený výrobek by měl být uložen do odpadní nádoby v souladu s místními předpisy pro likvidaci odpadu
- návod a obal obsahují důležité informace, proto si je uschovejte pro případ, že budete mít nějaké dotazy

#### Údržba a čištění

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

#### Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

#### Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.