

## D344B - HDMI přepínač / switch 3x HDMI

### Návod k použití

Vážení zákazníci,  
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechte si jej, abyste si ho mohli znovu kdykoliv přečíst!

### Návod k obsluze:

Umožňuje manuálně přepínat 3 HDMI vstupy, např HD-DVD, Sky -STB, PS3, xbox, PC nebo DVD.

#### Specifikace:

Support HD 1.4b

Full HD 1080P

Podpora 12.bit barvy

Rychlost až 3,4Gb/sec

Bez nutnosti napájení

#### Připojení:

Připojte HDMI vstupy do přepínače. Propojte HDMI výstup s televizí nebo zařízením, ke kterému budete přepínač připojovat. Vyberte poté pomocí zapnutí příslušenství, které chcete využívat.



#### Údržba a čištění:

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

#### Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

#### Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.