

Lampa s lupou

Důležité instrukce

Hlavní charakteristika:

Lampa s lupou

Model č.:

P350, P351, P354

Účinnost: 0,6

Napájecí proud: 350mA

Napětí: AC230V

Frekvence: 50~60Hz Výkon: 22W

Držák: G10q

Rozsah použití: Ideální pro profesionály, kutily, řemeslníky, krejčí, kosmetičky

Nastavení a obsluha

1. Před použitím odstraňte veškerý obalový materiál z lampy a příslušenství.
2. Pečlivě upevněte stolní svorku nebo podstavec lampy na pevnou plochu.
3. Jakmile je stolní svorka nebo podstavec upevněn, vložte „nožku“ lampy do otvoru ve svorce nebo podstavci.
4. Zapojte zástrčku do vhodně umístěné zásuvky – lampa je nyní připravena k použití.
5. Stisknutím tlačítka ON/OFF umístěného v horní části lampy se osvětlení zapne.
6. K umístění zvětšovací čočky na požadované místo, jednoduše uchopte kteroukoli stranu „hlavy“ lampy a pohybujte s ní, jak je potřeba. Nastavitelné „rameno“ bylo navrženo tak, aby „hlavu“ udrželo v libovolně nastavené pozici.

Upozornění

1. Pouze pro použití ve vnitřních prostorách.
2. Po výměně žárovky nasadte zpět i průhledný kryt (220 mm, tloušťka 1,5 mm).
Obsluha zařízení není povolena bez nasazeného krytu.
3. Nikdy nenechávejte čočky bez dozoru na přímém slunci, v tom případě sluneční světlo může svítit skrze ně – vzniká tak nebezpečí požáru.
4. Pokud je poškozen přívodní kabel lampy, měl by být ihned nahrazen, a to výrobcem či servisním pracovníkem, nebo jinou kvalifikovanou osobou za účelem zamezení nebezpečí.