

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

## **P908H,I Nafukovací kruh jednorožec, tučňák**

### Popis:

Výrobek je určen pro děti ve věku 3-4 let, jeho rozměry jsou 84 x 58 centimetrů a jeho maximální nosnost je 23kg.

Součástí sady je opravná záplata , která vám umožní rychle opravit problém.

Obsah sady:

Plavecké kolo

Opravná záplata

Maximální nosnost: 23 kg

Věk: 3-4

Rozměry:

Rozměr kola: 84 cm x 58 cm

Balení: 25 cm x 25 cm x 3,5 cm

### Bezpečnost:

-Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování produktů.

-Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.

-Tento produkt není vhodný pro děti do 3 let.

- Produkt je vhodný pro děti s maximální vahou 25kg

-Produkt není hračkou

- Výrobek určený k výuce plavání není vybavení, nechrání před utonutím.

- Při použití je nutný dohled rodičů.

- pro použití ve vodě v hloubce, kde dítě cítí dno pod nohama a pod přímým dohledem dospělé osoby

- Před použitím se ujistěte, že je ventil zavřený a kolo je pořádně nafouklé (hladké bez vrásek)

- Správné nafouknutí a používání zařízení jsou zásadní pro bezpečnost. Výrobek nepřefukujte.

- Výrobek nekousejte ani nežvýkejte kvůli možnosti ukousnutí kousků, které mohou způsobit riziko udušení.

- V případě, že z kola uniká vzduch, okamžitě jej přestaňte používat.

- Nepoužívejte poškozené kolo.

### Použití:

- 1, vyjměte kolo z obalu.
- 2, otevřete ventil, zmáčkněte ho a začněte foukat vzduch. Kolo lze nafouknout i pumpičkou.
- 3, kruh je správně nafouknutý, když je jeho povrch rovný a bez vrásek.
- 4, po nafouknutí víčko ihned nasadte a zatlačte dovnitř. Vzduch lze také vypustit pomocí pumpy s funkcí vypouštění.

### Oprava

Poškozené místo důkladně očistěte a odmastěte

Nalepte náplast na poškozené místo

Nefoukejte kolo déle než 30 minut po opravě

### Údržba a čištění

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

### Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

### Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.