

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

R272F Kuchyňská váha do 5 kg s miskou, zelená

Popis:

Elektronická kuchyňská váha má snadno čitelný displej a misku, která usnadňuje vážení zboží. Váha je vybavena mimořádně užitečnou funkcí AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ - díky které se váha při nepoužívání přepne do režimu spánku.

Technické specifikace:

Rozsah měření: až 5 kg / 5000 g

Přesnost měření: 1 g

Indikátor dobití

Váha má plastovou misku

Funkce TARE / ZERO

Napájení: 2 x baterie AA R6 (zdarma)

Jednotky: oz / g / lb

Rozměry displeje: 35 x 16 mm

Rozměr: 20,5 cm x 16 cm x 5 cm

Rozměry misky: 17 cm x 5 cm (průměr x hloubka)

Digitální displej

Funkce automatického vynulování stupnice při zapnutí.

Funkce automatického vypnutí (AUTO OFF)

Zelená barva

Bezpečnost:

- Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování produktů.
- Příklad nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.
- Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout díly přístroje nebo se zranit

Použití:

ON/OFF- Stisknutím tlačítka ON/OFF zapnete nebo vypnete váhu.

TARE/ZERO- Stiskněte tlačítka ZERO pro vynulování. Když je váha tarovaná, v levém rohu displeje se zobrazí „0“.

MODE- Stisknutím tlačítka MODE vybíráte mezi jednotkami hmotnosti- g, lb, oz. Jednotka zůstává uložena i po následující vážení.

Údržba a čištění

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.