

## R278 - Digitalní obchodní váha 0-30Kg

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechtejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

### Popis:

Vestavěné vodováhy, přesnost 0,005kg, napájení 230V nebo baterie 4V, 6 displeje (3 na přední a zadní straně bilance 3), hmotnost 4,6 kg, TARE, LCD displej, vodotěsné klávesnice, totalizér ceny, rozměry nerezové pánve 23×34cm

### Úvod

Váha řady ACS přepočítavající ceny je levné a velmi přesné měřicí zařízení vhodné pro všechny supermarkety, prodejny potravin a další maloobchodní provozovny. Při výrobě této váhy byly použity velmi precizní a přesná čidla. Může si pamatovat až 8 jednotkových cen a 99 sčítaných položek. Jedná se o všestranný přístroj, jelikož může v případě přerušení dodávky elektrického proudu fungovat také na nabíjecí akumulátory. Když se váha nepoužívá, automaticky se vypíná, aby se šetřilo energií.

### 1.Charakteristika:

- Specifikace: 30 kg (66 lb)
- AC230 V a vestavěný akumulátor
- Paměť na 8 jednotkových cen
- Sčítací paměť (0 - 99 položek)
- Funkce počítání, vyvolávání pamětí, změna a ukládání pamětí zároveň
- Automatické vypínání, aby se šetřilo energií
- Displeje: hmotnost – pět míst, jednotková cena – pět míst, celková cena – šest míst

### Popis Popis tlačítek

Podrobný popis všech tlačítek:

ZERO – vynulování váhy

TARE – tlačítko dovažování (tára) odečítá předem zváženou hodnotu a přepočítává hodnotu brutto (bez táry) na hodnotu netto (čistou).

STORE – tlačítko sloužící k uložení jednotkové ceny

ADD – tlačítko sloužící k připočtení a zapamatování hmotnosti a částky.

M1 - M8

- slouží k uložení jednotkových cen, osm pamětí C
- slouží k mazání zapamatovaných hodnot 0~9
- numerické klávesy (0~9) slouží k nastavení jednotkových cen
- desetinná čárka slouží k nastavení desetinných hodnot u jednotkových cen

### Popis displeje: Kontrolky

- 1.Kontrolka tárování: LED dioda tárování se nachází v levém dolním rohu displeje hmotnosti.
- 2.Nula: LED dioda vynulování se nachází vprávním dolním rohu displeje hmotnosti.
- 3.Kontrolka slabé baterie: nachází se pod displejem hmotnosti.
- 4.Kontrolka síťového napájení AC: Kontrolka LED/LCD je pod displejem celkové ceny.

### Činnost

#### Obecný popis použití

1. Když je slabý akumulátor, rozsvítí se automaticky kontrolka „slabé baterie“. Pak by se měl akumulátor co nejdříve nabít ze sítě střídavého napětí (AC).

Hadex, spol. s.r.o., Kosmova 11, 702 00, Ostrava – Přívoz, tel.: 596 136 917, e-mail: [hadex@hadex.cz](mailto:hadex@hadex.cz), [www.hadex.cz](http://www.hadex.cz)  
Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu i jeho částí jsou předmětem souhlasu společnosti Hadex, spol. s.r.o.

