

T559E – Pouliční solární svítidlo LED 30W

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!



Popis:

Technická data:

1. Výkon 30W
2. Teplota světla 6000k
3. Úhel osvětlení 120 stupňů
4. Kapacita baterie 20 000 mAh
5. Životnost diody 50 000 h
6. Vodotěsná klasifikace IP56
7. Soumrakový senzor
8. Automatické zapalování
9. Dálkové ovládání
10. Solární panel zabudovaný do horní části lampy
11. Odolná konstrukce
12. Sada neobsahuje trubkový rám pro montáž lampy
13. Tlačítko pro zapnutí a změnu režimů lampy
14. Montáž: 50 mm trubka
15. Rozměry (mm): 310 x 185 x 50
16. Hmotnost: 2,4 kg

Bezpečnost:

- Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování produktů.
- Příklad nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.
- Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout díly přístroje nebo se zranit

Použití:

Lampa má 3 typy programování režimu osvětlení

1) Stisknutím tlačítka č.1 na dálkovém ovládnání se lampa rozsvítí, když je detekován pohyb při 100% výkonu a asi po 30 sekundách (při absenci pohybu) se světlo ztlumí o 25%.

2) Stisknutím tlačítka č.2 na dálkovém ovládnání se lampa rozsvítí na 100% při detekci pohybu a asi po 30 sekundách (při absenci pohybu) se úplně vypne.

3) Stisknutím tlačítka č.3 na dálkovém ovládnání svítí lampa stále.

Každé programování se během dne automaticky vypne a znovu se aktivuje po setmění - to je způsobeno nainstalovaným senzorem soumraku.

Lampu lze zcela vypnout stisknutím tlačítka OFF na dálkovém ovladači.

Pokyny pro zacházení se zařízením:

VAROVÁNÍ!!!

1) Při zapnutí zařízení stisknutím tlačítka na lampě jej podržte alespoň 5 sekund, aby se lampa rozsvítila.

2) Nestiskněte tlačítko krátce nebo příliš silně, protože by se vtlačilo do pouzdra lampy a mohlo by dojít k jeho poškození.

Údržba a čištění

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.