

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

V246K Balanční kolo odrážedlo, zelené


Popis:

Cvičení balanční síly dítěte, musí být sledována dospělými.



Upozornění:

Cíl tohoto produktu je 2-8 let, hmotnostní limit je méně než 50 kg, abyste předešli nehodám, vezměte prosím na vědomí následující:

- Když si dítě hraje s tímto výrobkem, musí být opatrovník na straně, aby byla zajištěna bezpečnost. Opatrovník musí být k dispozici, aby dítěti pomáhal, dokud si nebude moci hrát samo.
- Nepoužívejte na rampy, konvexní povrchy, nerovné povrchy vozovek, u příkopů, schodiště, chodby a další místa s překážkami, místa s nakloněnými rovinami a v blízkosti otevřeného ohně.
- Nedávejte prsty, vlasy a oblečení kolem kola a rotující části
- Nepoužívejte tento produkt, pokud je produkt poškozený, zdeformovaný nebo nefunkční.
- Prosím, nepoužívejte do deště, dávejte pozor na vlhkost.
- Při používání výrobku ve stavu poruchy může dojít k nebezpečí. Poručník musí pravidelně kontrolovat dobrý stav produktu.
- Sestava produktu obsahuje potenciálně nebezpečné ostré hrany nebo ostré hroty, pouze pro dospělé.



*Handlebar- řídítka, Saddle- sedlo, Front wheel- přední kolo, Frame- rám, Rear wheel- zadní kolo



Montáž řídítek: nejprve vložte sponu na trubku do přední vidlice, poté vložte řídítka, utáhněte je klíčem a nakonec upněte plastové díly ke spodní části.



Povolte šroub, můžete libovolně nastavit výšku sedadla, utáhněte šroub, aby sedadlo bylo pevné.

Montážní překreslování

1, Šroub musí být utažen.

2, Ilustrace použité v této příručce mají ilustrovat způsob ovládání a strukturu produktu produktu. Pokud je mezi objektem a vyobrazením malý rozdíl, podívejte se na objekty.

Bezpečnost:

- Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování produktů.
- Příklad nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.
- Tento produkt není vhodný pro děti do 2 let.

Údržba a čištění

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.