

V266I - Řezačka na polystyrén ZD-507E, max.200W

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechtejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!



Popis:

- Žádné drsné hrany po řezání.
- Dlouhá životnost a může pracovat nepřetržitě.
- Velká čepel nože se rychle a snadno zahřeje na většině obalech.
- Kompaktní, lehký a pohodlný design pistolové rukojeti.
- Může řezat materiály jako polypropylen, pěnu atd.
- Když stisknete spoušť, hrot se zahřeje během několika sekund a snadno prořízne pěnu jako horký nůž máslo.

Specifikace:

Napětí: AC 220-240V 50Hz

Výkon: 150W

Včetně 2 náhradních čepelí: 79-8217 (velikost 123 mm × 1 mm), 79-8218 (velikost 205 mm × 1 mm)

Bezpečnost:

- Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování produktů.
- Příklad nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.
- Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout díly přístroje nebo se zranit

Použití:

- Před použitím pistole se ujistěte, že napětí odpovídá specifikacím produktu.
- Před zahájením provozu očistěte pájenou oblast od všech nečistot, rzi nebo barvy.

- Vyberte si vhodný kotouč pro materiál, který hodláte řezat.
- Zapojte jej a zapněte vypínač. Zahřátí pistole může trvat asi 10 sekund.
- Roztavte a nařežte pěnu nebo jiné materiály čepelí.
- Po dokončení práce vypněte vypínač a nechte výrobek přirozeně vychladnout.
- Po použití ji odpojte a uložte pistoli na bezpečné místo mimo dosah dětí.

Údržba a čištění

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.