

V266J - Řezačka na polystyrén ZD-20K

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!



Popis:

- Perfektní sada nástrojů pro tvarování pěny pro prototypy, dekorativní tvarování, hobby řemeslné projekty a DIY pěnové obaly atd.
- Dokáže rychle a čistě krájet pěnu v libovolném směru jako kouzlo.
- 3 vyměnitelné hroty dle vašeho výběru: hrot s horkým drátem, řezací hrot a hrot rytce.
- Součástí je stojánek a napájecí adaptér.

Specifikace

- Výkon: 8-12W
- Napájecí adaptér: Vstupní napětí: 100-240V, Výstupní napětí: 5V 1500mA
- Hrot s horkým drátem Model: D2-9
- Řezná špička Model: D2-10
- Hrot rytce Model: D2-11

Provozní pokyny:

- Vyjměte jednotku z obalu a umístěte ji na bezpečný a čistý povrch.
- Zapněte napájení jednotky a poté spusťte provoz.
- Nikdy se nedotýkejte horkého hrotu.
- Po použití nechte jednotku vychladnout.
- Během přestávek musí být jednotka umístěna na stojanu.



Hot wire tip (D2-9)



Cutting tip (D2-10)



Engraver tip (D2-11)

Upozornění:

-Při prvním použití může páječka produkovat kouř, jedná se pouze o vypalování maziva používaného při výrobě. Je to normální a mělo by to trvat jen cca. 10 minut, neškodí produktu ani uživatelům.

- Vždy mějte hroty potažené cínem, aby byla zajištěna dlouhá životnost.

Bezpečnost:

- Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování produktů.
- Příklad nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.
- Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout díly přístroje nebo se zranit

Údržba a čištění

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.