

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

V349M Vystřelovací rukavice, 3 šipky

Hračka funguje velmi jednoduchým způsobem! Stačí si nasadit síťový odpalovač na ruku, umístit do něj projektil a vystřelit jej stisknutím velkého tlačítka! Síť vyskočí, jakmile dítě pustí knoflík a vrhne se k soupeři!

Obsah sady:

Rukavice
Spouštěč
Šipky x3

Technické parametry:

Materiál: plast, polyester
Věk: 3+

Rozměry:

Odpalovací zařízení: 15,5 cm x 7,2 cm x 4,5 cm
Šipka: 10 cm x 4,5 cm
Balení: 18 cm x 12 cm x 5,5 cm

Varování:

1. Při používání výrobku by dítě mělo být pod neustálým dohledem dospělé osoby.
2. Výrobek obsahuje malé části, které mohou při spolknutí představovat nebezpečí udušení.
3. Nestřílejte produktem na lidi nebo zvířata, protože to může způsobit vážně zranění.
4. Výrobek by měl být skladován mimo zdroje tepla a otevřeného ohně, protože mohou způsobit vznícení výrobku.
5. Výrobek by měl být skladován na suchém místě, protože vlhkost a přístup vody mohou vést k trvalému poškození výrobku.
6. Pravidelně kontrolujte stav výrobku a v případě zjištění nesrovnalosti jej okamžitě přestaňte používat.
7. Produkt sami neopravujte ani neupravujte.
8. Poškozený produkt by měl být umístěn do vhodné nádoby v souladu s místní politikou nakládání s odpady.
9. Návod a obal obsahují důležité informace, proto je prosím uschovejte pro případ jakýchkoliv pochybností.

Údržba a čištění

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra použijte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.