

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

V419B Interaktivní krab se zvukem

Hlavní funkce hračky:

Procházení

Vyhýbání se překážkám

Přehrávání hudby

Stimulace smyslů

Povzbuzující hraní

Krab je napájen vestavěnou baterií, takže zábava bude jistě nekonečná. Jakmile se krab vybit, nebo lépe řečeno - unaví, stačí jej připojit k nabíječce. A za chvíli se po dobití baterek zase rychle plazí.

Obsah sady:

Krab, USB kabel

Tento produkt je vhodný pro děti 3+.

1. Připojte nabíječku k hračce.
2. Zapojte nabíječku do příslušné zásuvky.
3. Jakmile kontrolka LED nabíječky zhasne, můžete zařízení odpojit od nabíječky.

Nebezpečí:

1. Při používání výrobku by dítě mělo být pod neustálým dohledem dospělé osoby.
2. Výrobek obsahuje malé části, které mohou v případě spolknutí představovat nebezpečí udušení.
3. Pravidelně kontrolujte stav výrobku a v případě zjištění nesrovnalosti jej okamžitě přestaňte používat.
4. Výrobek by měl být skladován mimo zdroje tepla a otevřeného ohně, protože mohou mít vést k trvalému poškození produktu.
5. Výrobek by měl být skladován na suchém místě, protože vlhkost a voda mohou způsobit trvalé poškození elektronické součástky.
6. Produkt sami neopravujte ani neupravujte.
7. Poškozený produkt by měl být umístěn do vhodné odpadní nádoby v souladu s místní politikou nakládání s odpady.
8. Návod a obal obsahují důležité informace, proto je prosím uschovejte pro případ jakýchkoliv pochybností.

Údržba a čištění

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra použijte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.